



HP Scanjet 3770 digital flatbed scanner

Digitálny plochý skener HP Scanjet 3770


Setup

Inštalácia

English

1. Check the Box Contents

- A. Scanner with transparent materials adapter (TMA)
- B. USB cable
- C. Power supply/power cord (where applicable)
- D. User's Manual
- E. Setup Poster
- F. Warranty sheet
- G. Two or more CDs (depending on your region)




2. Install the Software

1. Close all programs.
2. Insert the HP Image Zone CD that is appropriate for your language and operating system.

Windows: Insert CD 1 and follow the on-screen instructions. Depending on your system configuration, you may be instructed to insert CD 2. If the installation does not start automatically: On **Start** menu, click **Run** and type: **D:\setup.exe** (where D is the letter of the CD-ROM drive).


Note: To determine which scanner software to install, see the on-screen installation instructions and the User's Manual.

Macintosh: Install CD 2 and double click the installer icon on the CD.



3. Connect the Scanner in the Order Shown

1. Connect the USB cable to the scanner and to your computer.
2. Connect the TMA cable to its port on the back of the scanner.
3. Connect the power supply to the scanner and then plug it into a surge protector or grounded wall outlet. The scanner turns on.



4. To Scan

Pictures and documents

1. Place the original face down on the scanner glass as indicated by the reference mark on the scanner.
2. Press the scan button and follow the on-screen instructions.


Slides and negatives

1. Insert slides or negatives into the TMA. (See the User's Manual for details).
2. Press the scan button and follow the on-screen instructions.

Scanner Buttons

- Scan** – Sends the scan to the HP Image Zone (photos) or to a chosen destination (documents).
- Copy** – Sends the scan to a printer.
- HP Instant Share** – Scans the item and allows you to send it in e-mail, create an album on the HP Photo website, or order high quality prints. (services may vary by location).

Note: For detailed instructions see the User's Manual or Online Help.



Slovensky

Skontrolujte obsah balenia

- A. Skener s adaptérom pre priehľadné materiály (TMA)
- B. USB kábel
- C. Prúdový zdroj/prívodný kábel (podľa typu)
- D. Používateľská príručka
- E. Inštalračný leták
- F. Záručný list
- G. Dve alebo viac CD (v závislosti od vášho regiónu)

2. Nainštalujte softvér

1. Zatvorte všetky programy.
2. S prihliadnutím na jazykovú verziu a operačný systém vložte príslušné CD so softvérom HP Image Zone.

Windows: Do počítača vložte CD 1 a postupujte podľa pokynov na obrazovke. V závislosti od konfigurácie vášho systému vás systém môže vyzvať, aby ste do počítača vložili CD 2. Ak sa inštalácia nespustí automaticky: V ponuke **Start** kliknite na **Run** a zadajte: **D:\setup.exe** (D je písmeno označujúce mechaniku CD-ROM).

Poznámka: Informácie o tom, ktorý softvér skenera je potrebné nainštalovať sa zobrazujú v inštalračných pokynoch na obrazovke a sú obsiahnuté aj v Používateľskej príručke.

Macintosh: Do počítača vložte CD 2 a dvakrát kliknite na ikonu inštalračného programu na CD.

3. Pripojte skener v určenom poradí

1. Ku skeneru a k počítaču pripojte USB kábel.
2. TMA kábel pripojte k určenému portu na zadnej strane skenera.
3. Ku skeneru pripojte prúdový zdroj a následne ho pripojte k zariadeniu na ochranu pred nárazovým prúdom alebo do uzemnenej elektrickej zásuvky. Skener sa zapne.

4. Skenovanie

Obrázky a dokumenty

1. Originál položte na sklo skenera v súlade s referenčnou značkou na skeneri skenovanou časťou smerom dole.
2. Stlačte tlačidlo skenovania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Diapozitívy a negatívy

1. Diapozitívy alebo negatívy vložte do TMA. (Podrobné informácie sú uvedené v Používateľskej príručke).
2. Stlačte tlačidlo skenovania a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tlačidlá skenera

- Skenovanie** – Odoslanie naskenovaného obrázka do HP Image Zone (fotografie) alebo do zvoleného cieľového umiestnenia (dokumenty).
- Copirovanie** – Odoslanie naskenovaného obrázka do tlačiarne.
- HP Instant Share** – Skenovanie materiálu a možnosť odoslania naskenovaného materiálu vo forme prílohy k e-mailu, vytvorenia albumu na webovej stránke HP Photo alebo objednania výtlačkov vysokej kvality. (Služby sa môžu v závislosti od regiónu líšiť).

Poznámka: Podrobné pokyny sú uvedené v Používateľskej príručke alebo v on-line pomocníkovi.

Product Support

- www.hp.com/support for customer support
- www.shopping.hp.com (U.S. only) or www.hp.com (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

www.hp.com/support
www.shopping.hp.com (U.S. only)
www.hp.com (worldwide)

Produktová podpora

- www.hp.com/support — zákaznícka podpora
- www.shopping.hp.com (len USA) alebo www.hp.com (svet) — objednávky príslušenstva, materiálov a produktov HP

